

Howto - Etikett umstellen bei Epson Colorworks C3500

Wenn der Drucker bereit ist (keine Fehlermeldung) kann man die Druckereinstellungen ändern.

Ist das Gerät nicht bereit, als erstes die von Epson beigelegte Testrolle einlegen – diese kontrollieren ob es funktioniert – pro Drucken der Taste Feed muss ein Etikett vorgeschoben werden.

Erst danach kann mit dem Umstellen begonnen werden, die Rolle entnehmen:

Am Druckertreiber rechts Klick – Druckereinstellungen - General:

- Media Type auswählen
- Media Layout definieren
- Media Detection einstellen

Danach kann man das Individualmaterial einlegen und der Drucker kalibriert sich.

